

Mode d'utilisation simplifié :

Programmation de l'horloge :

1. Placer le bouton sur CLOCK et appuyer sur 12Hr – 24Hr pour choisir le mode désiré.
2. Placer le bouton sur SET et entrer l'heure à l'aide des boutons HR, MIN et SEC.
3. Placer sur LOCK pour confirmer.



Programmation du compte à rebours :

1. Sélectionner le premier minuteur TIMER 1.
2. Placer le bouton sur SET appuyer sur MEMORY puis sur CLEAR pour le remettre à zéro ou corriger une erreur.
3. Entrer le temps à chronométrer avec HR, MIN et SEC puis appuyer sur MEMORY pour le mémoriser.
4. Répéter les étapes 2 et 3 pour le minuteur TIMER 2.
5. Placer ensuite le bouton sur LOCK.



Utilisation pour le SCRABBLE™

Les deux minuteurs étant programmés comme ci-dessus :

1. Placer le bouton sur TIMER 1 & 2.
2. Appuyer sur START / STOP pour démarrer les chronos.
3. Appuyer START / STOP pour arrêter la 1^{ère} sonnerie ainsi que le temps écoulé depuis le début de celle-ci.
4. Appuyer START / STOP pour arrêter la 2^{ème} sonnerie, le temps à chronométrer étant écoulé.
5. Appuyer sur CLEAR deux fois pour remettre les deux minuteurs à zéro.
6. Appuyer sur MEMORY pour afficher les temps à chronométrer qui sont en mémoire.
7. Répéter les étapes 2 à 6 pour chaque coup à minuter.



- Note :** Un bip se fait entendre chaque fois que vous appuyez sur un bouton.
Les sonneries s'arrêtent automatiquement après 60 secs.
Sélectionner CLOCK lors du remisage.
En mode CLOCK :
Appuyer sur START / STOP pour chronométrer le temps écoulé. de 1 sec. à 19h. 59min. 59secs.

